


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
FIAT	Punto	1.2	1993-1999

Изображение отсутствует



Комплект крепежа

1		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	4 шт	4		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт
2		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	4 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	4 шт
3		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	4 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	4 шт

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить кронштейны к лонжеронам, при помощи ПР 50x20x6, Болтов М10x30, Гр 10 и Ш 10.
2. Установить заднюю балку при помощи ПР 80x20x6, заложив их в отверстия подрамника, Болтов М10x30, Гр 10 и Ш 10.
3. Установить щит на ранее установленные кронштейны и балку, при помощи Болтов М8x20, Гр 8 и Ш 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:56:50