

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
FIAT	Punto	1.4	2003-2006

Изображение отсутствует



Комплект крепежа

1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	4		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	6 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	4 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	6 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт				

## Автомобиль без защиты



## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Установить на лонжероны Стойки при помощи ПУ 60x14x6 A20 B10 M8, Болтов M8x30, Гроверов 8 и Шайб 8.
2. Установить на подрамник в задней части моторного отсека Балку при помощи штатного крепежа.
3. Установить на ранее установленные передние Стойки передние точки крепления Защиты при помощи Болтов M8x30, Гроверов 8 и Шайб 8.
4. Установить на ранее установленную Балку задние точки крепления Защиты при помощи Болтов M8x20, Гроверов 8 и Шайб 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:50:12