

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Ford	Transit	2.0, 2.5	1994-2000

Изображение отсутствует



Комплект крепежа

1		ПЗ 79x20x6 A60 M10	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт
2		ПР 50x20x6 M8	2 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x070	2 шт
3		Демпфер	3 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	2 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	2 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	2 шт
5		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	4 шт	11		Шайба кузов. DIN 9021 М 14 увеличенная	2 шт
6		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	4 шт				

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить Кронштейны к задней поперечной балке а/м при помощи ПЗ 79x20x6 М10, Болтов М10x70, Гр10, Ш10 и Ш14.
2. Установить Демпферы в отверстия щита.
3. Установить передние точки защиты к передней поперечной балке а/м при помощи Болтов М8x30, Гр8 и Ш8.
4. Установить задние точки щита на ранее установленные кронштейны при помощи Болтов М8, Гр8 и Ш8 .

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:54:24