

Защищаемые агрегаты: Двигатель

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Ford	Escort	2.0	1995-2002

Изображение отсутствует



Комплект крепежа

1		Петля буксировочная_000603	1 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	6 шт
2		ПР 50x20x6 М8	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	6 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	2 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	4 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 М 14 увеличенная	1 шт

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить на транспортировочные проушины Кронштейны при помощи Буксировочной проушины с одной стороны и Шайбы 14 с другой, Болтов М8х30, Гроверов 8, Шайб 8 и 10.
2. Установить на поперечную балку передней подвески задние точки крепления Защиты при помощи ПР 50х20Х6 М8, Гроверов 8 и Шайб 8.
3. Установить на ранее установленные Кронштейны передние точки крепления Защиты при помощи Болтов М8х20, Гроверов 8 и Шайб 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:37:37