

Защищаемые агрегаты: Двигатель

Материал защиты: 2 мм, Сталь







Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Hyundai	Pony	1.3, 1.5	1989-1995

Изображение отсутствует



Комплект крепежа

1		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	4 шт	3		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	4 шт
2		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	4 шт	4		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	4 шт

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить Кронштейны к кузову автомобиля при помощи Болтов М8х30, Шайб 8 и Гроверов 8.
2. Установить на поперечную балку передней подвески задние точки крепления Защиты при помощи Штатного крепежа.
3. Закрепить передние точки Защиты к Кронштейнам Болтами М8х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:55:37