

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



| Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|-------|----------|-------|-------------|
| KIA | Carnival | 2.5 | 1998-2006 |

Изображение отсутствует



Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|------|---|---|--|------|
| 1 |  | ПУ 60x14x6 A20 B10 M8 | 2 шт | 4 |  | Гайка DIN 934 M 08 | 2 шт |
| 2 |  | Демпфер | 3 шт | 5 |  | Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия | 6 шт |
| 3 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x030 | 4 шт | 6 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 | 6 шт |

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Закрепить задние боковые точки Защиты к лонжеронам при помощи Специальных Планок, Гаек М8 с Шайбами 8 и Гр. Шайбами 8, а также Болтов М8х30 с Шайбами 8 и Гр. Шайбами 8 при помощи ПУ 60х14 М8 и наживить Болты М8х40 с Шайбами и Гр. Шайбами 8. Завести задние точки защиты.
2. Закрепить передние точки Защиты в отверстия балки под радиатором, используя ПУ 60х14 М8, Болты М8х30, Шайбы и Гр. Шайбы 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:49:52