


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Opel	Agila	1.0, 1.2, 1.3	2000-2007

Изображение отсутствует



Комплект крепежа

1		КР 50 А10 М8х30	2 шт	3		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	2 шт
2		Гайка DIN 934 М 08	2 шт	4		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	2 шт

## Автомобиль без защиты



## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Установить передние точки крепления щита под болты крепления стабилизатора поперечной устойчивости.
2. Установить задние точки крепления щита в отверстия кузова при помощи КР 50 ,гаек М8 , Гр8 и Ш8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:50:08