

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



| Марка | Модель | Объем         | Год выпуска | Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|-------|--------|---------------|-------------|-------|--------|-------|-------------|
| Saab  | 9-5    | 2.0, 2.3, 3.0 | 1997-2001   | Saab  | 9-5    | 2.3   | 2001-2010   |

Изображение отсутствует



Комплект крепежа

|   |  |                           |      |   |  |  |      |
|---|--|---------------------------|------|---|--|--|------|
| 1 |  | ПУ 60x14x6 A20 B10 M8     | 2 шт | 4 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x030                  | 2 шт |
| 2 |  | Демпфер                   | 4 шт | 5 |  | Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия | 6 шт |
| 3 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x020 | 4 шт | 6 |  | Шайба кузов. DIN 9021 М 08                 | 6 шт |

## Автомобиль без защиты



## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Установить спереди в подрамник а/м кронштейны при помощи Болтов М8х20, Гр8 и Ш8.
2. Установить демпферы в отверстия щита.
3. Установить задние точки крепления щита в отверстия подрамника а/м при помощи ПУ 60х14х6 М8, Болтов М8х30, Гр8 и Ш8.
4. Установить передние точки крепления щита на ранее установленные кронштейны при помощи Болтов М8х20, Гр8 и Ш8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:40:05