

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Saab	9-3	2.0, 2.2, 2.3	1998-2002

**Изображение отсутствует**



**Комплект крепежа**

1		ПР 70x20x6 A15 M10	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	2 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x070	2 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	4 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	4 шт

## Автомобиль без защиты



## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Закрепить задние точки Защиты к подрамнику используя ПР 70x20x6 А15 М10, Болты М10х30, Шайбы и Гр. Шайбы 10.
2. Закрепить передние точки Защиты с помощью ПР 50x20x6 М8, Болтов М8х70, Шайб 8, Шайб 10 и Гроверов 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 15:01:29