

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Передний дифференциал, Радиатор

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Toyota	Mark II	2.0	2000-2004	Toyota	Mark II	2.5	2000-2004

Изображение отсутствует



Комплект крепежа

1		Уголок А15 М10		5		Болт DIN 933 – 8.8 10x035	6 шт
2		Петля буксировочная_000603	1 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	8 шт
3		ПЗ 61x20x6 А40 М10	4 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	8 шт
4		Демпфер	3 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 М 14 увеличенная	1 шт

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить на буксировочные проушины Уголки А15 М10 при помощи Болтов М10х35, Гр10 и Ш10, Ш14 и Петли Буксировочной.
2. Установить Демпферы в отверстия переднего щита.
3. Установить задние точки крепления заднего щита в подрамник при помощи при помощи ПЗ 61х20х6 М10, Болтов М10х30, Гр10 и Ш10.
4. Установить задние точки крепления переднего щита на подрамник а/м при помощи ПЗ 61х20х6 М10, Болтов М10х20, Гр10 и Ш10 и соединить задний щит с передним при помощи Болтов М10х20, Гр10 и Ш10.
5. Установить передние точки крепления переднего щита на ранее установленные Уголки А15 М10 при помощи Болтов М10х20, Гр10 и Ш10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:54:44