

Защищаемые агрегаты: Радиатор

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Volvo	740	2.0, 2.3, 2.4	1983-1992	Volvo	760	2.3, 2.4, 2.8	1981-1992
Volvo	740	2.0, 2.3, 2.4	1983-1992	Volvo	760	2.3, 2.4, 2.8	1981-1992

**Изображение отсутствует**



**Комплект крепежа**

1		КЛ 51x20 A40 M8	3 шт	4		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	5 шт
2		ПР 50x20x6 M8	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	5 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	5 шт				

## Автомобиль без защиты



## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Установить передние точки крепления щита при помощи КЛ 51x20 М8, Болтов М8x30, Гр8 и Ш8.
2. Установить задние точки крепления при помощи ПР 50x20x6 М8, Гр8 и Ш8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:49:24