

Защищаемые агрегаты: Двигатель

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Volkswagen	Passat B5	2.3	1996-2000

**Изображение отсутствует**



**Комплект крепежа**

1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	4		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	6 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	6 шт
3		Гайка DIN 934 М 08	4 шт				

## Автомобиль без защиты



## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Установить на подрамник задние точки крепления Защиты при помощи ПУ 60x14 A20B10 M8, Болтов M8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.
2. Установить на воздуховоды передней части моторного отсека передние точки крепления Защиты при помощи Скоб ETR 33-42, Шайб 8 и Гроверов 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:56:21