

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Hafei	Princip	1.6, 1.8	2006-2015

Изображение отсутствует



Комплект крепежа

1		Демпфер	1 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 06x030	2 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	2 шт
3		Шайба Гровера DIN 127 В М06, средняя серия	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	4 шт
4		Шайба кузов. DIN 9021 М 06	2 шт				

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить задние точки крепления щита при помощи ПУ 60x14x6 М8, Болтов М8x30, Гр8 и Ш8.
2. Установить передние точки крепления щита на штатные резьбовые отверстия при помощи Болтов М6x30, Гр6, Ш6 и Ш8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:56:28