


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 5 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Volvo	XC60	2.0	2017-н.в.	Volvo	XC90	2.0	2015-н.в.




Комплект крепежа

1		ПР 80x20x6 M10	1 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	3 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	3 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	1 шт
3		Демпфер	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	1 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	3 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	1 шт
5		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	3 шт				

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Снять штатный пыльник. Установить задние точки крепления, заложив в подрамник автомобиля ПУ 60x14x6 М8 слева и ПР 80x20x6 М10 справа, и закрепив Болтами М8x30 и М10x30 с соответствующими Гроверами и Шайбами.
2. Установить передние точки крепления на балку под радиатором, заложив в отверстия ПУ 60x20x6 М8, и закрепив Болтами М8x30 с Гроверами 8 и Шайбами 8. Затянуть весь крепёж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:15:19