


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



| Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|-------|--------|-------|-------------|
| Honda | Vezei | 1.5 | 2021-н.в. |




Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|---|--|--|------|---|--|--|------|
| 1 | | ПР 50x20x6 M8 | 3 шт | 6 | | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 | 3 шт |
| 2 | | ПР 70x20x6 A15 M10 | 2 шт | 7 | | Демпфер | 4 шт |
| 3 | | Болт DIN 933 – 8.8 08x030 | 3 шт | 8 | | Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия | 2 шт |
| 4 | | Болт DIN 933 – 8.8 10x030 | 2 шт | 9 | | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 | 2 шт |
| 5 | | Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия | 3 шт | | | | |

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Снять центральную часть штатного пыльника.
2. Снять клипсы крепления передней части штатного пыльника к рамке радиатора.
3. Заложить закладные планки ПР 50x20x6 М8 в рамку радиатора и завести переднюю часть защиты картера под переднюю часть пластикового пыльника.
4. В штатные отверстия в подрамнике установить задние крепежные точки защиты при помощи закладных планок ПР 70x20x6 М10 и болтов М10x30 с шайбами и гр. шайбами 10.
5. В штатные отверстия в рамке радиатора установить передние крепежные точки при помощи предварительно установленных закладных планок ПР 50x20x6 М8 и болтов М8x30 с шайбами и гр. шайбами 8.
6. С помощью штатных саморезов прикрепить защиту к боковым частям пыльника.
7. Затянуть весь крепеж с необходимым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.